



Please follow the pictures below to connect the adapter onto the GALEP in the right orientation, and to correctly place the programmable device into the adapter.

Bitte beachten Sie die folgenden Bilder für das richtige Einsetzen auf das GALEP und das richtige Einlegen des Bauteils in den Adapter.

**Caution!** Before using the adapter the jumpers must be placed at one of the 3 device-specific positions shown below.

**Actung!** Vor der Benutzung des Adapters müssen die Steckbrücken auf eine der 3 unten gezeigten bauteilspezifischen Positionen gesteckt werden.



### Supported device settings

### QFP-144-M12 Device Dimensions



Pos. 1 ( MB96F336Y/MB96F338Y )



Pos. 2 ( MB96F336U/MB96F338U )



Pos. 3 ( MB96F378/MB96F379 )

